



Calfix M



Préparation pour enduit à la chaux Intérieur / Extérieur

Système de pose

PRÉPARATION

Se reporter à notre tableau des préparations

ENDUIT DECORATIF

ENDUIT DE PLACAGE

PROTECTION

DOCUMENTS RÉFÉRENTS

59.1 propre aux travaux de peinture.
26.1 propre aux enduits traditionnels
Documents techniques A Cœur de Chaux

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Donnée COV : Valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/h): 200 g /l. en 2010.

Ce produit en contient au maximum : 0,5 g /l.

Sécurité : Produit soumis à l'étiquetage
Fiche de Données de Sécurité conforme à la législation en vigueur disponible sur :

www.acoeurdechaux.com

Port de gants et lunettes conseillés.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

DESCRIPTION

Liquide de couleur laiteuse
Seau de 5 et 15 litres sans odeur

DOMAINE D'APPLICATION

Fixateur et régulateur de fond pour support minéral
Renforce la cohésion des vieux fonds
Évite la pulvérulence
Renforce la minéralisation des enduits minéraux

PRÉPARATION DES FONDS

Se reporter à notre tableau des préparations
Les supports minéraux doivent répondre aux critères de préparation du D.T.U. 59.1
Les supports présentant du salpêtre seront traités avant
Ne pas appliquer sur support présentant des remontées d'eau capillaires permanentes
Ne pas appliquer sur support organique (peinture acrylique, alkide, RDE, etc..)
Les pulvérulences seront grattées jusqu'à retrouver un support cohésif

MISE EN ŒUVRE

Travailler toujours en atmosphère contrôlée sans ventilation excessive.
Température d'application : entre 5°C et 30°C
Délai de séchage : 12h à 20°C et 55% de HR
S'applique au pulvérisateur, à la brosse ou au rouleau
Rebrasser le produit avant usage.

CARACTÉRISTIQUES

Classification : NF T 36-005 Famille 1 Classe 1b1
Composition : silicate de potassium et adjuvants (< à 5%)
pH: environ 11
Densité : environ 1,05
Classement au feu EN 13501-1 : A1 S1 D0
Bien refermer après usage. Craint le gel
Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé

A Cœur de Chaux s.a.r.l.
60 avenue Raspail
94100 Saint Maur des Fossés
www.acoeurdechaux.com
contact@acoEURdechaux.com
tel: 0141810920

